


LIME VILLE




TYPE A5.5

	APARTMENT
ROOMS 5.5	93,98,103,108,113
FLOOR 12-21	118,123,128,133,138





LIME VILLE



TYPE B5.5

ROOMS 5.5

FLOOR 12-22

APARTMENT

92,97,102,107

112,117,122,127

132,137,141

